

Obecný manuál: myši a klávesnice

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Při užití myši a klávesnice (dále jen zařízení) postupujte podle uvedených instrukcí a rad. Jiný postup může vést k poškození, přehřívání zařízení, narušení bezpečnosti a funkčnosti zařízení, případně k elektrickému šoku nebo úrazu
- Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, pokud k tomu nedostanete pokyn od servisního střediska nebo z dokumentace.
- Myši a klávesnice užívejte pouze s takovým zařízením, s kterým jsou kompatibilní.
- Společnost POČÍTÁRNA s.r.o., IČO: 29277094, sídlem Vlkova 2408/1a, Líšeň, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 70346 (dále jen „POČÍTÁRNA“), neodpovídá za žádnou újmu ani vady, ke kterým dojde v důsledku užití nebo údržby Vašeho zařízení v rozporu s tímto obecným manuálem, právními předpisy nebo obecně známými postupy a doporučeními.
- POČÍTÁRNA dále neodpovídá za žádnou újmu na zařízení nebo na jeho příslušenství či jiných předmětech, způsobenou užitím vzájemně nekompatibilních zařízení. Informace o kompatibilitě a interoperabilitě Vašeho zařízení jsou vždy uvedeny u specifikace tohoto zařízení, případně v podrobném specifickém návodu dle čl. 9 tohoto obecného manuálu.

2. BEZPEČNOST PŘI PROVOZU ZAŘÍZENÍ A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ

- Myši a klávesnice lze používat pouze v prostředí o teplotách v rozmezí 5 °C (41 °F) a 35 °C (95 °F). Nevystavujte Vaše zařízení extrémním teplotám a přímému slunečnímu záření. Neumísťujte zařízení ani jeho příslušenství do blízkosti radiátorů, krbů, kamen, topení ani jiných zdrojů tepla. Vysoká okolní teplota může mít za následek poruchu zařízení, výbuch nebo vytečení a následný požár.
- Zařízení chraňte před nečistotami a prachem.
- Nevystavujte ani nepoužívejte zařízení blízko tekutin, deště nebo vlhkosti. Udržujte tekutiny v dostatečné vzdálenosti.
- Zařízení nepoužívejte při úniku plynu ani za bouřky.
- Zařízení a jeho příslušenství není vhodné užívat a skladovat v místech, kde může přijít do styku s dětmi nebo domácími mazlíčky.
- Udržujte předměty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo zařízení.
- Zařízení ani jeho příslušenství nevystavujte nárazům, poškrábání, namáhání krutem, vibracím ani tlaku. Hrubé zacházení s Vaším zařízením jej může poškodit.
- Napájecí kabely připojujte pouze k řádně zapojené a uzemněné elektrické zásuvce.
- Nezakrývejte napájecí adaptér připojený do elektrické zásuvky látkovými nebo jinými objekty.
- Napájecí kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a nehrozilo zakopnutí.
- Neomotávejte kabely, mohly by se rozedřít nebo prasknout.

3. SITUACE VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITÉ UKONČENÍ PROVOZU A KONTAKTOVÁNÍ SERVISU

Pokud nastane jeden z níže jmenovaných jevů, Vaše zařízení neprodleně přestaňte používat, odpojte ho ze zdroje napájení a kontaktujte servisní středisko pro pokyny pro další postup:

- Zařízení vykazuje známky přehřátí, kouře, jisker, ohně, případně poškození ohněm, vodou, známky koroze nebo jiná strukturální poškození.
- Zařízení vydává praskavý či syčivý zvuk nebo silný zápach.
- Zařízení nebo kabel přišly do styku s tekutinou nebo na ně byl upuštěn předmět.
- Zařízení (bezdrátové) vykazuje známky poškození baterie. Např. praskliny, promáčknutí, výtok z baterie nebo usazování cizího materiálu na baterii.
- Napájecí šňůry, adaptéry, zástrčky, chrániče přepětí nebo napájecí zdroje jsou prasklé, rozbité nebo jinak poškozené.

4. OCHRANA OSOB

- Abyste zabránili možnému poškození zápěstí, pravidelně dělejte přestávky během dlouhodobého používání.
- Nastavte si vhodnou výšku klávesnice a polohu myši pro pohodlné a bezpečné užívání.
- Zařízení může obsahovat magnety, které mohou rušit činnost zdravotnických prostředků. Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda může mít radiofrekvenční záření na lékařský přístroj vliv.

5. INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Propojení je zpravidla zajišťováno buď drátově, bezdrátově pomocí technologie Bluetooth nebo bezdrátově pomocí USB dongle.

1) **Drátové připojení:** Připojte USB kabel myši nebo klávesnice do USB portu počítače nebo notebooku.

 **Nikdy nepřipojujte ani neodpojujte kabely násilím. Pokud konektor nelze do zdířky zasunout, pravděpodobně užíváte špatnou zdířku nebo jste konektor špatně orientovali. Zkuste jej otočit.**

2) **Bezdrátové připojení pomocí dongle:** Vložte baterie do zařízení, jsou-li vyžadovány nebo zařízení nabijte příslušným kabelem. Zapněte zařízení přepnutím do polohy ON nebo přidržením spouštěcího tlačítka. Připojte USB dongle (malý USB konektor, který se může nacházet v místě pro baterie zařízení) do USB portu počítače nebo notebooku. Počítač by měl automaticky rozpoznat zařízení.

3) **Bluetooth připojení:** Vložte baterie do zařízení, jsou-li vyžadovány nebo zařízení nabijte příslušným kabelem. Zapněte zařízení přepnutím do polohy ON nebo přidržením spouštěcího tlačítka. Aktivujte režim párování přidržením párovacího tlačítka a spárujte ho s počítačem v nastavení Bluetooth systému.

Volba a párování v systému vstupního zařízení:

Windows: Klikněte na Start → Nastavení → Zařízení → Bluetooth a jiná zařízení. Aktivujte přepínač Bluetooth → Zapnuto. Klikněte na Přidat zařízení, vyberte Bluetooth a počkejte na seznam dostupných zařízení. Vyberte vaše zařízení.

MacOS: Otevřete Předvolby systému → Bluetooth. Aktivujte Bluetooth kliknutím na Zapnout Bluetooth. V seznamu najdete své zařízení a klikněte na tlačítko Připojit (Connect) vedle názvu zařízení.

Android: Otevřete nastavení → Připojení / Bluetooth → Zapněte Bluetooth a vyhledejte nová zařízení. Zvolte název myši/klávesnice.

iOS (iPhone, iPad): Nastavení → Bluetooth → Zapněte Bluetooth a počkejte, až se zařízení objeví v seznamu. Klepněte na jeho název.

- ❗ Některé modely počítačů nemusí být vybaveny vestavěnou funkcí Bluetooth. V takovémto případě je nutné použít USB dongle a pokud není součástí příslušenství, je nutné jej dokoupit.
- ❗ Dosah signálu bezdrátových myši a klávesnic je zpravidla do 5 metrů, pokud mezi připojeným zařízením není žádná překážka.

6. OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Níže najdete obvyklé způsoby ovládání myši a klávesnic. Konkrétní dostupné funkce a způsob ovládání se může lišit podle modelu.

Zapnutí / Vypnutí (bezdrátové modely): Stisk a podržení ON/OFF tlačítka po dobu cca 3–5 nebo přepnutí přepínače ON/OFF.

Stav baterie / kontrolky (bezdrátové modely): LED diody často indikují stav nabití, režim párování, zapnutí/vypnutí. Červená/blikající = nabíjí se/je třeba nabít/hledá se zařízení, modrá/zelená = plně nabito apod.)

Myši:

- Levé tlačítko: kliknutí (výběr položky, spuštění aplikace), dvojklik (rychlé spuštění aplikace či souboru).
- Pravé tlačítko: vyvolání kontextového menu (další možnosti).
- Rolovací kolečko: posun stránky nahoru/dolů, stiskem kolečka otevření odkazu v novém okně nebo rolování ve více směrech (u některých modelů).
- Boční tlačítka: navigace vpřed/zpět (v prohlížečích, složkách), případně programovatelné funkce.
- Přepínač citlivosti (DPI tlačítko, obvykle pod rolovacím kolečkem): přepnutí mezi různými úrovněmi citlivosti senzoru myši pro přesnější nebo rychlejší pohyb kurzoru (zejména u herních modelů).

Klávesnice:

- Alfnumerické klávesy: standardní psaní textu.

- Funkční klávesy (F1–F12): různé operace v aplikacích nebo systému, kombinace s klávesou Fn pro další funkce (např. hlasitost, jas, vypnutí touchpadu na notebooku).
- Numerický blok (vpravo): rychlé zadávání čísel a operací.
- Multimediální klávesy (obvykle nahoře): ovládání přehrávání hudby/video, regulace hlasitosti, ztlumení mikrofonu a reproduktorů.
- Klávesové zkratky: kombinace kláves (např. Ctrl+C – kopírovat, Ctrl+V – vložit).

7. OCHRANA A SPRÁVNÉ POUŽITÍ BATERIE

- U zařízení, která mají integrovanou nebo vkládatelnou baterii, dbejte následujících pokynů. Nebudete-li je delší dobu používat, nabijte baterii na 50 %, potom zařízení vypněte a odpojte napájecí adaptér. Každé tři měsíce dobijte baterii na 50 %. Přílišné dlouhodobé vybití může vést k poškození baterie.
- Nenechávejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí s příliš vysokými nebo nízkými teplotami. Nabíjení nebo skladování baterie v takovémto prostředí může trvale snížit kapacitu baterie a výrazně zkrátit její životnost.

8. ŘEŠENÍ ČASTÝCH POTÍŽÍ

Níže najdete seznam častých potíží s myšmi, klávesnicemi a jejich řešení. Pokud obtíže přetrvávají i po provedení naznačeného řešení nebo narazíte na jiné potíže, neváhejte nás kontaktovat na info@pocitarna.cz

- Myš nebo klávesnice se nezapne: Může se jednat o vadu baterie, adaptéru, kabelu nebo zástrčky. U bezdrátových modelů se ujistěte, že jsou dostatečně nabitě (vyzkoušejte připojit nabíjecí kabel). Některé myši a klávesnice mají malou diodu (LED), která svítí, když jsou správně připojeny k elektrické síti. Pokud tato kontrolka nesvítí, může jít o indikaci závady nebo o indikaci nefunkční zásuvky.
- Zařízení se neukáže v nabídce Bluetooth / nedaří se spárovat: Ujistěte se, že zařízení je v režimu párování (bliká příslušná kontrolka, např. střídavě modře a červeně). Zkuste zařízení „zapomenout“ v systému a poté párovat znovu. Vypněte a zapněte Bluetooth. Mějte zařízení blízko přístroje, se kterým párujete (většinou do 1 metru), aby nedocházelo k rušení či slabému signálu.
- Myš nereaguje přesně nebo trhaně: Zkontrolujte povrch, na kterém myš používáte. Použijte podložku. Vyčistěte optický/laserový senzor. Změňte nastavení citlivosti (DPI) nebo zkontrolujte software myši.
- Klikání nefunguje / některá tlačítka nereagují: Ověřte v systému nebo ve specializovaném ovládacím softwaru (např. Logitech Options), zda není funkce deaktivována. U bezdrátových zařízení zkontrolujte stav baterie.
- Rolovací kolečko nefunguje: Vyzkoušejte v jiném programu (některé aplikace neumožňují scrollování). Vyčistěte prostor okolo kolečka. Zkuste aktualizovat ovladače nebo ovládací software.

- Klávesnice píše nesprávné znaky / je změněna jazyková sada: Zkontrolujte rozložení klávesnice v systému (např. jazyk CZ vs. EN). Ve Windows: Ovládací panely → Jazyk → Klávesnice.
- Některé klávesy nefungují: Vyzkoušejte, zda stejný problém nastává i na jiné aplikaci nebo zařízení. Klávesy mohou být mechanicky zablokovány nebo zaneseny – jemně je pročistěte.
- Bezdrátová zařízení se odpojují nebo zpožďují: Zkontrolujte stav baterií nebo je vyměňte. Ujistěte se, že mezi zařízením a přijímačem není překážka. Pokud používáte USB rozbočovač, zkuste dongle připojit přímo do portu počítače.
- Zařízení přestalo fungovat po aktualizaci systému: Zkontrolujte, zda nejsou potřeba nové ovladače od výrobce. Ve Správci zařízení odeberte zařízení a restartujte počítač.
- U herních modelů nefungují makra / podsvícení: Zkontrolujte instalaci a aktualizaci softwaru výrobce (např. Logitech G HUB, Razer Synapse, Corsair iCUE). Ujistěte se, že profil je správně načten nebo aktivní.

9. DALŠÍ INFORMACE A NÁPOVĚDA K MYŠÍM A KLÁVESNICÍM

Rozcestník pro podrobné Specializované návody k jednotlivým modelům zařízení naleznete na stránkách www.pocitarna.cz/navody

Stanoví-li Specializovaný návod něco jiného než tento Obecný návod, řiďte se pokyny Specializovaného návodu.

Pokud byste na výše uvedených stránkách nenalezli specializovaný návod k Vašemu zařízení, kontaktujte nás na info@pocitarna.cz a my pro vás požadovaný Specializovaný návod zajistíme.

Podrobné informace o užívání operačního systému Windows najdete na stránkách výrobce: www.support.microsoft.com/cs-cz/ nebo v jeho informačním systému nápovědy. Tu spustíte jedním z následujících postupů: Ve Windows 7: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Nápověda a podpora. Ve Windows 10: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Začínáme. Ve Windows 11: Otevřete nabídku Start a klikněte na volbu Začínáme.

Podrobné informace o užívání operačního systému macOS a iOS najdete na stránkách výrobce: www.support.apple.com/cs-cz nebo v informačním systému nápovědy v horním řádku na liště v nabídce „Nápověda“.

Podrobné informace o užívání operačního systému Android najdete na stránkách výrobce: www.support.google.com/android/

10. LIKVIDACE A RECYKLACE

Správná likvidace a recyklace Vašeho zařízení je důležitá pro ochranu životního prostředí.

- **Recyklace:** Myši a klávesnice obsahují materiály, které mohou být recyklovány a znovu použity. Odevzdejte svoje staré zařízení do specializovaného recyklačního centra nebo využijte sběrné dvory, které přijímají elektronický odpad.
- **Právní předpisy:** Při likvidaci Vašeho zařízení vždy dodržujte obecně závazné právní předpisy týkající se likvidace a recyklace elektronického odpadu. Myši a klávesnice je nutné

recyklovat a likvidovat odděleně od domovního odpadu v souladu s místními zákony a předpisy na ochranu životního prostředí.

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (SMĚRNICE 2014/53/EU)

Prohlášení o shodě potvrzuje, že výrobek splňuje všechny požadavky na něj kladené obecně závaznými právními předpisy Evropské unie (EU) týkajícími se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Prohlášení o shodě je na výrobku označeno značkou „CE“, resp.: .

Toto označení naleznete zpravidla na zadní straně Vašeho zařízení. Skutečnost, že Vaše zařízení obsahuje označení „CE“ znamená, že:

- Bylo testováno a je v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména se směrnicí 2014/53/EU;
- není nebezpečné pro zdraví uživatele ani životní prostředí; a
- bylo legálně uvedeno na trh v České republice, resp. Evropské unii.

Myši a klávesnice prodávané společností POČÍTÁRNA mají vždy označení „CE“ a splňují všechny výše uvedené požadavky na ně kladené obecně závaznými právními předpisy Evropské unie (EU) týkajícími se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Pokud zjistíte, že Vaše zařízení nemá označení „CE“, nebo máte podezření, že toto označení není pravé (např. se liší od oficiálního designu „CE“), zařízení ihned přestaňte používat, vypojte jej ze sítě a obraťte se na info@pocitarna.cz.