

Dodatečné pokyny pro modem HSPA

Osobní počítač

Tento návod obsahuje dodatečné pokyny pro používání počítače. Obsahuje příklady, ve kterých se ovládání počítače liší od návodu k obsluze. Tento počítač je vybaven modemem HSPA, který umožňuje komunikovat za použití rádiových frekvencí.

Obsah

| | |
|----------------------------------|---|
| Popis součástí..... | 2 |
| Vkládání/vyjímání karty SIM..... | 2 |
| Dodávané příslušenství..... | 2 |
| Instalace softwaru..... | 3 |
| Odstraňování problémů | 5 |
| Technické údaje | 6 |
| Příloha..... | 7 |

Termíny a symboly používané v tomto návodu

POZNÁMKA: Tento symbol upozorňuje na praktické informace.

UPOZORNĚNÍ: Tento symbol upozorňuje na situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

Windows 7

 (Start) - [Všechny programy]:

Klepněte na tlačítko  (Start), poté klepněte na položku [Všechny programy].

Windows XP

[start] - [Run (Spustit)]:

Klepněte na tlačítko [start] a potom na tlačítko [Run (Spustit)].

V některých případech bude pravděpodobně nutné provést poklepání.

 :

Odkaz na stranu v těchto dodatečných pokynech nebo v příručce Reference Manual pro počítač.

 :

Odkaz na elektronické příručky.

- Některé obrázky v tomto návodu se mohou tvarově mírně odlišovat od skutečných položek, aby byl popis srozumitelnější.
- Zkratky použité v této příručce viz tabulka na straně 7.

Popis součástí

Viz návod k obsluze počítače.

Vkládání/vyjímání karty SIM

Před používáním modemu HSPA vložte kartu SIM do slotu pro kartu SIM.
Viz návod k obsluze počítače.

Dodávané příslušenství

Wireless WAN (HSPA) Software CD-ROM1


Instalace softwaru

Instalace softwaru

Před používáním modemu HSPA je nezbytné provést následující kroky.

- 1** <Pouze pro modely řady CF-H1/CF-U1>
Vypněte počítač a umístěte jej do základny.
<Pouze pro modely řady CF-C1>
Vypněte počítač a připojte jej k replikátoru portů.
- 2** <Pouze pro modely řady CF-H1/CF-U1>
K základně připojte jednotku CD/DVD a externí klávesnici.
<Pouze pro modely řady CF-19>
Připojte k počítači jednotku CD/DVD.
- 3** Zapněte počítač a spusťte nástroj Setup Utility stisknutím **F2** nebo **Del** když je zobrazena startovací obrazovka [Panasonic].
Jestliže se zobrazí pole [Enter Password] zadejte heslo uživatele Supervisor.
- 4** Vyberte nabídku [Advanced] - [Wireless Configuration] a nastavte položku [Wireless WAN] na [Enabled].
- 5** Uložte nastavení a ukončete nástroj Setup Utility.
- 6** Přihlaste se do systému Windows s oprávněním správce.
Pokud se zobrazí obrazovka [Found New Hardware Wizard], zavřete ji klepnutím na tlačítko [Cancel].
- 7** Nainstalujte software bezdrátové sítě WAN podle následujícího postupu.
 - ① Vložte Wireless WAN (HSPA) Software CD-ROM do jednotky CD/DVD.
 - ② Nainstalujte software bezdrátové sítě WAN podle pokynů na obrazovce.Pokud se instalační program nespustí, nainstalujte software bezdrátové sítě WAN podle následujícího postupu.

Windows 7

Klepněte na tlačítko  (Start), do pole [Prohledat programy a soubory (Search programs and files)] zadejte výraz "x:*1\gb2kpack\setup.exe" a stiskněte tlačítko **Enter**.

Instalace softwaru


Windows XP

Klepněte na tlačítko [start], přejděte na položku [Spustit (Run)], zadejte výraz "x:*1\gb2kpack\setup.exe" a klepněte na tlačítko [OK].

*1 "x:" je písmeno jednotky CD/DVD. Změňte toto písmeno podle označení jednotky ve vašem vlastním počítači.

Odinstalování softwaru

① Windows 7


Klepněte na tlačítko  (Start) - [Ovládací panely (Control Panel)] - [Odinstalovat program (Uninstall a program)] - [Wireless WAN Software Installer for Gobi 2000], poté software odinstalujte klepnutím na tlačítko [Odinstalovat (Uninstall)].

Windows XP

Klepněte na [start] - [Ovládací panely (Control Panel)] - [Přidat nebo odebrat programy (Add or Remove Programs)] - [Wireless WAN Software Installer for Gobi 2000] a potom klepnutím na [Odebrat (Remove)] odinstalujte software. Pokud se zobrazí okno [Průvodce nově rozpoznaným hardwarem (Found New Hardware Wizard)], zavřete je klepnutím na tlačítko [Storno (Cancel)].

- ② Ujistěte se, zda je v okně [Odinstalace byla dokončena (Uninstall Complete)] zaškrtnuté políčko [Ano, restartovat počítač nyní (Yes, I want to restart my computer now)] a klepněte na tlačítko [Dokončit (Finish)].
Počítač bude restartován.

Odstraňování problémů

| | |
|---|---|
| <p>Nelze komunikovat.</p> | <ul style="list-style-type: none">• <Kromě modely řady CF-H1> Potvrzují, že bezdrátový přepínač je v ON.• Zkontrolujte, zda je položka [Wireless WAN] nastavena na [Enabled] v nabídce [Advanced] nástroje Setup Utility.• Použijte nástroj Wireless Switch Utility a ověřte, zda je bezdrátová síť WAN zapnutá.• Ověřte, zda je karta SIM správně vložena. <p>Pokud po provedení výše uvedených nápravných opatření nebyla vytvořena komunikace, zařízení bezdrátové sítě WAN pravděpodobně nebylo správně rozpoznáno. Ukončete chod systému Windows a restartujte počítač.</p> |
| <p><Pokud se funkce GPS používá u modelu s vestavěným modemem HSPA> Výstup dat GPS nebude k dispozici po přechodu počítače z Windows 7 režimu spánku / Windows XP z pohotovostního nebo úsporného režimu.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Pokud byl počítač uveden do režimu spánku Windows 7 / do pohotovostního nebo úsporného režimu Windows XP během otevření portu GPS v mapovém softwaru, po přechodu počítače do normálního provozu nemusí být výstup dat GPS k dispozici. Pokud byl počítač uveden do režimu spánku Windows 7 / do pohotovostního nebo úsporného režimu Windows XP během otevření portu GPS v mapovém softwaru, zavřete port GPS v mapovém softwaru a otevřete jej znovu až po přechodu počítače do normálního provozu. |
| <p>Windows 7 Nelze se připojit k mobilní širokopásmové síti.</p> | <p>Při prvním připojení k mobilní širokopásmové síti proveďte následující postup.</p> <ol style="list-style-type: none">① Klepnutím na ikonu  otevřete okno [Csatlakozás hálózathoz], vyberte položku [mobil szélessáv hálózati], poté klepněte na tlačítko [Připojit]. Zobrazí se hlášení sdělující, že se připojení se nezdařilo.② Klepněte pravým tlačítkem myši na položku [mobil szélessáv hálózati], poté vyberte položku [Vlastnosti].③ Zadejte název přístupového bodu, jméno uživatele a heslo.④ Zopakujte krok ①. |

Technické údaje

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Datová komunikace | HSUPA | Kategorie 6, 5,7 Mbps |
| | HSDPA | Kategorie 8, 7,2 Mbps |
| | UMTS | 3GPP vydání 5 |
| | EDGE/ GPRS | MultiSlot třída 10 |
| Další funkce | SMS | SMS z mobilních telefonů (MO-SMS) SMS na mobilní telefony (MT-SMS) |
| | FAX | Nepodporováno |
| | Hlas | Nepodporováno |
| SIM | | Podpora SIM 1,8/3V |

Příloha

Zkratky

| | |
|-------|---|
| EDGE | Enhanced Data rates for Global Evolution (Zvýšené rychlosti přenosu dat pro globální evoluci) |
| GPRS | General Packet Radio Service (Obecná paketová rádiová služba) |
| HSDPA | High Speed Downlink Packet Access (Přístup k vysokorychlostnímu stahování paketů) |
| SIM | Subscriber Identity Module (Modul identity odběratele) |
| SMS | Short Message Service (Služba krátkých zpráv) |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System (Univerzální mobilní telekomunikační systém) |
| HSPA | High Speed Packet Access (Vysokorychlostní paketový přístup) |
| HSUPA | High Speed Uplink Packet Access (Přístup k vysokorychlostnímu odesílání paketů) |

Jméno a adresa dovozce podle směrnice EU GPSD (General Product Safety Directive) 2001/95/EC Art.5

Panasonic Computer Products Europe, Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Straße 43

65203 Wiesbaden

SRN

© Panasonic Corporation 2010

Wytlačeno ve Velké Británii

UK0110-1050
CPE02186YA