
NÁVOD K POUŽITÍ

Nabíjení:

Sluchátka Wireless Sports Earbuds nabijte pomocí microUSB kabelu. Nabíjení trvá zhruba 2 hodiny.

- Červená kontrolka = sluchátka jsou vybitá
- Modrá kontrolka = sluchátka jsou nabitá

Spárování:

1. Přidržte on/off tlačítko, dokud nezačne kontrolka střídavě blikat modře a červeně.
2. Otevřete v zařízení (mobil, tablet...) nastavení Bluetooth a vyberte položku D-20 (D-20X).
3. Jakmile je zařízení spárováno, ve sluchátkách uslyšíte „connected“.

Ovládání:

Výběr písničky – stiskněte krátce tlačítko + nebo - pro výběr následující nebo předchozí písničky.

Hlasitost – stiskněte dlouze tlačítko + nebo - pro ovládání hlasitosti.

Vypnutí sluchátek – stiskněte dlouze on/off tlačítko, dokud světelná kontrolka nezabliká červeně, poté zhasne a sluchátka jsou vypnuta.

Přijmutí hovoru – stiskněte krátce on/off tlačítko pro přijmutí hovoru. Stejným způsobem jej poté můžete ukončit.

Odmítnutí hovoru – stiskněte dlouze on/off tlačítko pro odmítnutí hovoru.

Hlasový asistent – pomocí dvojitého stisknutí on/off tlačítka zapnete hlasového asistenta na mobilním zařízení.

Balení obsahuje:

- 1 x Sluchátka Wireless Sports Earbuds
- 2 x náhradní pár gumových špuntů (malé a velké)
- 1 x kabel microUSB na USB