

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím pero musí být plně nabito.

Stav kontrolky	Stav pera
Svídí oranžově	Nabíjení
Svídí bíle	Plně nabito
Bliká oranžově	Vybitá baterie



2. Dotkněte se stylusem dotykové obrazovky zařízení, pero se automaticky k zařízení připojí.



Ve výchozím nastavení stisknutím tlačítka 1 vyberete položku nebo provedete funkci kliknutí pravým tlačítkem, stisknutím tlačítka 2 provedete vymazání. V závislosti na aplikaci se mohou tyto funkce tlačítka měnit. Chcete-li zobrazit nebo upravit konfiguraci těchto tlačítek, použijte aplikaci HP Pen Control ve svém počítači.