







NÁVOD K POUŽITÍ

1. Dotkněte se dotykovým perem obrazovky Chromebooku. Mělo by dojít k automatické detekci stylusu.
2. V pravém dolním rohu obrazovky se následně objeví ikona pera. Pokud se zde ikona nezobrazí, přejděte do Nastavení → Dotykové pero a zapněte *Zobrazovat na policiče nástroje pro dotykové pero*.
3. Klepnutím na Ikonu pera otevřete nabídku pro výběr funkce. 
4. Klepněte na funkci, kterou chcete použít.

	Lupa: Dotykem libovolné části obrazovky dojde k jejímu přiblížení.
	Laserové ukazovátko: Při dotyku obrazovky perem se zobrazí červený laserový ukazatel.
	Vytvořit poznámku: Otevře se aplikace Google Keep (je nastavena jako výchozí), v níž můžete přidávat poznámky či kreslit.
	Pořídit snímek obrazovky: Vytvoří snímek celé obrazovky.
	Pořídit snímek oblasti: Umožňuje nakreslit rámeček kolem konkrétní oblasti displeje, kterou chcete zachytit.