

Aspire 8530 řady

Stručné pokyny

Copyright © 2009 Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Aspire 8530 řady Stručné pokyny
Původní vydání: 01/2009

Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu. Přes veškerou snahu o přesnost naše společnost neodpovídá za chyby (včetně typografických a faktických chyb atd.) v tomto dokumentu.

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací. Společnost neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto dokumentu a zvláště odmítá jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo způsobilosti k určitému účelu.

Na určené místo níže запиšte číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook Aspire 8530 řady

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k úspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.


Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Obecná příručka pro počítače **Aspire obecná uživatelská příručka** informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. technologii Empowering Technology společnosti Acer, používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomoci počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:

- 1 Klepněte na tlačítko  **Start** a dále na položky **Všechny programy a AcerSystem**.
- 2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.




.....




Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.

Seznámení s notebookem Acer


Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora



#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci
2		Mikrofon	Interní mikrofon pro nahrávání zvuku.
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).
4		Tlačítko napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače.
5/11		Stavové indikátory	Diody LED (Light-Emitting Diodes; LEDs), které se rozsvěčují a informují o stavu funkcí a součástí počítače. Další informace viz Obecná uživatelská příručka .
6		Tlačítka pro snadné spuštění	Tlačítka pro spuštění často používaných programů. Další informace viz Obecná uživatelská příručka .
7		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
8		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
9		Zařízení touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
10		Tlačítka (levé, střední* a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši. *Střední tlačítko slouží jako čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection podporující funkci čtyřsměrného ovládání Acer FingerNav (pouze u vybraných modelů).
12.1	VOL+/ VOL-	Zvýšení hlasitosti/ Snížení hlasitosti	Zvýšit hlasitost systému/Snížit hlasitost systému.
12.2		Klávesy Acer MediaTouch	K použití s programem Acer Arcade a dalšími přehrávači médií.
13		Klávesa Empowering	Spuštění Acer Empowering Technology.
14		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.

Pohled na zavřenou přední stranu




#	Ikona	Položka	Popis
1		Čtečka karet 6 v 1	<p>Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), MultiMediaCard^{plus} (MMC^{plus}™), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS PRO) a xD-Picture Card.</p> <p>Poznámka: Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.</p>
2		Přijímač CIR	Přijímá signály z dálkového ovládání.








Pohled zezadu



#	Položka	Popis
1	Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.





Pohled zleva




#	Ikona	Položka	Popis
1		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k adaptéru střídavého proudu.
2	HDMI	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
5		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
6		Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu podporou rozhraní S/PDIF	Slouží k připojení výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).
		Konektor mikrofonu	Slouží k připojení vstupu z externího mikrofonu.
		Konektor vnějšího zdroje	Slouží k připojení vnějších zdrojů zvuku (například stereofonního přehrávače CD, kazet nebo přehrávač MP3).
7	ExpressCard / 54	Slot ExpressCard/54	Umožňuje vložit jeden modul ExpressCard/54.







Pohled zprava



#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
3		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítlí, pokud je optická jednotka aktivní.
4		Tlačítko vysunutí optické jednotky	Vysouvá optický disk z jednotky.
5		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. Poznámka: Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
6		Port modemu (RJ-11)	Umožňuje připojení k telefonní lince.
7		Port RF-in	Umožňuje připojení vstupního signálu z digitálních televizních tunerů (pouze u vybraných modelů).
8		Drážka pro zámek Kensington	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámků kompatibilního s typem Kensington.

Pohled zespodu



#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
3		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.
4		Vedlejší pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šroubem) (pouze u vybraných modelů).
5		Basový reproduktor	Vydává nízkofrekvenční zvukový výstup.
6		Hlavní pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače.
7		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
8		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. Poznámka: Nezakrývejte ani neblokuje otvor ventilátoru.

Specifikace

Operační systém	<ul style="list-style-type: none"> • Originální Windows Vista®* • Originální Windows 7®*
Platforma	<ul style="list-style-type: none"> • Program AMD Better By Design s následujícím vybavením: <ul style="list-style-type: none"> • Mobilní AMD Turion™ X2 Ultra dvoujádrový procesor* • Mobilní AMD Turion™ X2 dvoujádrový procesor* • Mobilní AMD Athlon™ X2 dvoujádrový procesor* • Čipová sada AMD M780G* • Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InViLink™ 802.11b/g*
Systémová paměť	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora dvou kanálů pro paměti SDRAM • Až 2 GB paměti DDR2 667 MHz, rozšiřitelné na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM
Monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Poměr stran 16:9 • 18,4" Full HD 1920 x 1080* • 18,4" HD+ 1680 x 945*
Televizní tuner	<ul style="list-style-type: none"> • Digitální televizní tuner podporující normu DVB-T*
Grafika	<ul style="list-style-type: none"> • ATI Radeon™ HD 3200 Graphics* • ATI Mobility Radeon™ HD 3470 Hybrid x 2* • ATI Mobility Radeon™ HD 3650* • ATI Mobility Radeon™ HD 4570* • ATI Mobility Radeon™ HD 4650*
Zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zvukový systém surround s optimalizací pro technologii Dolby® s dvěma vestavěnými stereofonními reproduktory a jedním basovým reproduktorem podporujícím efekty nízkých frekvencí* • Výstup pro skutečný zvuk surround 5.1 • Podpora technologie High Definition Audio • Podpora rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitální reproduktory • Kompatibilní s rozhraním MS Sound • Zabudovaný mikrofon
Podsystém ukládání dat	<ul style="list-style-type: none"> • Pevný disk 2,5" • Volitelné optické jednotky: <ul style="list-style-type: none"> • Jednotka Blu-ray Disc™ / Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi* • Čtečka karet 6 v 1

Komunikace	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference s funkcemi: <ul style="list-style-type: none"> • Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye* • Volitelný telefon Acer Xpress VoIP* • WLAN: <ul style="list-style-type: none"> • Acer InViLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InViLink™ 802.11b/g* • WPAN: Bluetooth® 2.1+Enhanced Data Rate (EDR)* • LAN: Gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN • Modem: 56K ITU V.92; podpora probuzení počítače při volání
Ochrana osobních údajů	<ul style="list-style-type: none"> • Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection* • Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD • Drážka pro zámek Kensington
Rozměry a hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> • 440,5 (Š) x 298,5 (H) x 40,2/44,2 (V) mm (17,3 x 11,7 x 1,6/1,7 palců) • 4,1 kg (9,04 lbs.) včetně 2 jednotek pevného disku a baterie (8 článků)
Podsystem napájení	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 71 W 4800 mAh • Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 90 W • ENERGY STAR®*
Speciální klávesy a ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Klávesnice se 105/106 klávesami • Ukazovací zařízení touchpad
Vstupně-výstupní rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> • Slot ExpressCard™/54 • Čtečka otisků prstů Acer Bio-Protection* • Čtečka karet 6 v 1 (SD/MMC/MMC<i>plus</i>™/MS/MS PRO/xD) • Port USB 2.0 • Port HDMI™ s podporou technologie HDCP • Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) • Infračervený port CIR (Consumer infrared) • Konektor RF-in* • Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF • Konektor pro vstup mikrofonu • Konektor vnějšího zdroje • Port Ethernet (RJ-45) • Port modemu (RJ-11) • Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu

Prostředí	<ul style="list-style-type: none">• Teplota:<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 5 °C až 35 °C• Neprovozní: -20 °C až 65 °C• Vlhkost (nekondenzující):<ul style="list-style-type: none">• Provozní: 20% až 80%• Neprovozní: 20% až 80%
-----------	--



.....

Poznámka: * Pouze u vybraných modelů.



.....

Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční.
Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.