

lenovo

Lenovo IdeaPad Flex 10

Uživatelská příručka



Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v příložených příručkách.

ideapad

Poznámky

- Před používáním produktu si musíte přečíst *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.
- Některé pokyny v této příručce mohou předpokládat, že používáte operační systém Windows® 8. Pokud používáte jiný operační systém Windows, některé funkce se mohou nepatrně lišit. Jestliže používáte jiný operační systém, některé postupy pro vás nemusí platit.
- Vlastností a funkce popsané v této příručce jsou společné většině modelů. Některé funkce nemusí být dostupné na vašem počítači nebo váš počítač může obsahovat funkce, které nejsou popsány v této uživatelské příručce.
- Obrázky v této příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Viz skutečný výrobek.
- Má-li počítač předinstalován 32bitový operační systém, nepodporuje instalaci žádné aplikace pro 64bitový operační systém.

Upozornění k předpisům


- Podrobnosti naleznete v části **Guides & Manuals** na webu <http://support.lenovo.com>.

Obsah

Kapitola 1. Seznámení s počítačem.....	1
Pohled shora	1
Pohled zleva	5
Pohled zprava	7
Pohled zesponu	8
Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8.....	9
První konfigurace operačního systému	9
Rozhraní operačního systému	9
Ovládací tlačítka	10
Uvedení počítače do režimu spánku nebo jeho vypnutí	12
Ovládání dotykové obrazovky	14
Připojování k bezdrátové síti LAN	18
Nápověda a podpora.....	19
Kapitola 3. Odstraňování potíží.....	20
Často kladené otázky	20
Odstraňování potíží	22
Ochranné známky	25

Kapitola 1. Seznámení s počítačem

■ ■ Pohled shora



Poznámka: Části, ohraničené přerušovanou čarou, označují součásti, které nejsou viditelné z vnějšího pohledu.

⦿ Upozornění:

- Při zavírání panelu displeje dbejte na to, abyste mezi panelem a klávesnicí *nenechávali* tužky nebo jiné předměty. Jinak hrozí poškození displeje.

Kapitola 1. Seznámení s počítačem

- 1 Zabudovaná kamera (u některých modelů)** Kameru použijte pro videokomunikaci.
- 2 Antény bezdrátové sítě LAN** Připojují se k bezdrátovému adaptéru LAN pro odesílání a příjem bezdrátových signálů.
- 3 Antény bezdrátového modulu WAN (u některých modelů)** Připojují se k bezdrátovému adaptéru WAN pro odesílání a příjem bezdrátových signálů.
- 4 Vícedotyková obrazovka** Plní úlohu zobrazovacího displeje i jednoho ze dvou hlavních způsobů pro zadávání.


Poznámka: Podrobnosti naleznete v části „Ovládání dotykové obrazovky“ na straně 14.

- 5 Tlačítko Windows** Stiskem tohoto tlačítka můžete:
Přepínat mezi aktuálním zobrazením a obrazovkou Start.
-nebo-
Probouzet počítač ze spánkového režimu.
- 6 Touchpad** Touchpad plní úlohu běžné myši.
Touchpad: Chcete-li posunout ukazatel na obrazovce, posuňte prstem po touchpadu ve směru, kterým chcete, aby se ukazatel pohyboval.
Tlačítka touchpadu: Funkce na levé/pravé straně odpovídají tlačítkům vlevo/vpravo běžné myši.

Poznámka: Touchpad můžete zapnout/vypnout stiskem tlačítka **F6** ().

■ Funkční tlačítka klávesnice

Stiskem příslušných funkčních tlačítek získáte rychlý přístup k nastavení některých systémů.



F1 : Ztlumí/zesiluje zvuk.



F7 : Zapne/vypne režim letadlo.



F2 : Snižuje úroveň hlasitosti.



F8 : Zobrazuje všechny aktivní aplikace.



F3 : Zvyšuje úroveň hlasitosti.



F9 : Zapíná/vypíná podsvícení LCD obrazovky.



F4 : Zavře aktivní okno.



F10 : Přepíná displej mezi počítačem a externím zařízením.



F5 : Obnovuje plochu nebo aktivní okno.



F11 : Snižuje jas displeje.



F6 : Zapne/vypne touchpad.



F12 : Zvyšuje jas displeje.

Kapitola 1. Seznámení s počítačem

■ Nastavení panelu displeje

Panel displeje můžete otevřít v libovolném úhlu až do 300 stupňů.

Režim notebooku



Vhodné pro činnosti, které vyžadují klávesnici a myš (např. vytváření dokumentů, psaní e-mailů apod.).

Režim podstavce (režim kina)




Vhodné pro činnosti, které vyžadují minimální dotyk (například prohlížení fotografií nebo přehrávání videa).

⦿ Upozornění:

- *Neotevírejte* displej přílišnou silou, jinak může dojít k poškození panelu nebo pantů.

Poznámka: Klávesnice a touchpad se automaticky uzamknou, když obrazovku otevřete přes 180 stupňů (přibližná hodnota).

■ ■ Pohled zleva



- 1 Vestavěný mikrofon** Zaznamenává zvuk, který lze použít pro videokonference, hlasové hovory nebo pro záznam zvuku.
- 2 Konektor síťového adaptéru** Sem připojte AC napájecí adaptér.
- 3 Port HDMI** Připojení k zařízením se vstupem HDMI, jako je televizor nebo externí displej.
- 4 Port USB** Připojení k zařízením USB 3.0.
- 5 Kombinovaný audiokonektor** Slouží pro připojení sluchátek.

Poznámka: Podrobnosti naleznete v části „Připojení USB zařízení“ na straně 6.

Poznámky:

- Kombinovaný audiokonektor nepodporuje běžné mikrofony.
- Pokud jsou připojena sluchátka nebo náhlavní souprava třetí strany, funkce záznamu nemusí být vzhledem k různým průmyslovým standardům podporovány.

Kapitola 1. Seznámení s počítačem

■ Připojení USB zařízení

Váš počítač je dodáván se dvěma porty USB, kompatibilními se zařízeními USB.

Když poprvé zapojíte USB zařízení do konkrétního portu USB na počítači, systém Windows automaticky nainstaluje ovladač pro toto zařízení. Po instalaci ovladače můžete zařízení odpojit a znovu zapojit bez nutnosti provádět jakékoli další kroky.


Poznámka: Systém Windows obvykle detekuje nové zařízení poté, co je připojíte, pak automaticky nainstaluje ovladač. U některých zařízení ale možná budete muset ovladač nainstalovat před připojením. Než zařízení připojíte, prostudujte si dokumentaci od výrobce zařízení.

Než odpojíte paměťové zařízení USB, zkontrolujte, zda počítač ukončil přenos dat z tohoto zařízení.

Klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware a vysunout médium** v oznamovacím panelu systému Windows můžete zařízení odebrat před odpojením.

Poznámka: Pokud vaše zařízení USB používá napájecí kabel, připojte zařízení ke zdroji napájení, než je připojíte. V opačném případě nemusí být zařízení rozpoznáno.

■ ■ Pohled zprava




- 1 Tlačítko zvýšení hlasitosti** Zvyšuje úroveň hlasitosti.
- 2 Tlačítko snížení hlasitosti** Snižuje úroveň hlasitosti.
- 3 Vypínač** Toto tlačítko stiskněte pro zapnutí počítače.
- 4 Ukazatel stavu baterie**

Indikátor	Ukazatel stavu	Stav nabíjení	Význam
	Zapnuto (bílé)	Dobíjení	Nabití baterie je vyšší než 80%.
		Vybití	Nabití baterie je vyšší než 20%.
	Zapnuto (žluté)	Vybití	Nabití baterie je nižší než 20%, ale je vyšší než 5%.
	Bliká (bílé)	Dobíjení	Nabití baterie je nižší než 80%, ale je vyšší než 20%.
	Pomalů bliká (žlutá)	Dobíjení	Nabití baterie je nižší než 20%, ale je vyšší než 5%.
	Rychle bliká (žlutá)	Vybití/Dobíjení	Nabití baterie je nižší než 5%.
	Vypnuto	Vybití	Počítač je vypnutý.

- 5 Port USB** Slouží k připojení zařízení USB 2.0.

Poznámka: Podrobnosti naleznete v části „Připojení USB zařízení“ na straně 6.

■ ■ Pohled zespodu



1 Reproduktořy

Zajiřtují výtup zvuku.

Kapitola 2. Začínáme používat systém Windows 8

■ První konfigurace operačního systému


Při prvním použití může být nutné operační systém nakonfigurovat. Proces konfigurace může zahrnovat následující postupy:

- Souhlas s licenční dohodou koncového uživatele
- Konfigurace připojení k internetu
- Přihlášení operačního systému
- Vytváření uživatelského účtu


■ Rozhraní operačního systému

Systém Windows 8 používá dvě hlavní uživatelská rozhraní: obrazovku Start a plochu.


Chcete-li přepnout z obrazovky Start na plochu, postupujte podle některého z těchto kroků:

- Zvolte dlaždici plochy na obrazovce Start.
- Stiskněte tlačítko Windows.
- Stiskněte tlačítko Windows  + D.

Chcete-li přepnout z plochy na obrazovku Start, proveďte některý z těchto kroků:

- Zvolte položku **Start**  v oblasti ovládacích tlačítek.
- Posuňte ukazatel do levého dolního rohu a pak zvolte záložku úvodní obrazovky, až se zobrazí.

Obrazovku Start




Plocha




■ ■ Ovládací tlačítka

Pět ovládacích tlačítek přináší nový a rychlejší přístup k řadě základních úkolů, je vždy k dispozici bez ohledu na to, kterou aplikaci právě používáte.


Chcete-li ovládací tlačítka zobrazit, proveďte jednu z následujících činností:

- Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo pravého spodního rohu, dokud se nezobrazí panel ovládacích tlačítek.
- Jedním prstem přejeďte od pravého okraje obrazovky, dokud se panel ovládacích tlačítek nezobrazí.
- Stiskněte tlačítko Windows  + C.



Ovládací tlačítko Hledat

Ovládací tlačítko **Hledat** představuje nový účinný způsob vyhledání všeho, co hledáte, včetně aplikací, nastavení a souborů.





Ovládací tlačítko Sdílet

Ovládací tlačítko **Sdílet** vám umožňuje přátelům a do sociálních sítí posílat odkazy, fotografie a další bez nutnosti ukončit aktuální aplikaci.



Ovládací tlačítko Start

Ovládací tlačítko **Start** představuje rychlý způsob přechodu na úvodní obrazovku.




Ovládací tlačítko Zařízení

Ovládací tlačítko **Zařízení** vám umožňuje připojení nebo odesílání souborů do jakékoli externího zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, televizory nebo tiskárny.



Ovládací tlačítko Nastavení

Ovládací tlačítko **Nastavení** vám umožňuje provádět základní úkoly, jako je nastavení hlasitosti nebo vypnutí počítače. Prostřednictvím ovládacího tlačítka **Nastavení** se při použití na zobrazení plochy můžete také dostat do Ovládacích panelů.



■ ■ Uvedení počítače do režimu spánku nebo jeho vypnutí —


Po dokončení práce s počítačem jej můžete uvést do režimu spánku nebo vypnout.

■ Uvedení počítače do režimu spánku

Odcházíte-li od počítače na krátkou dobu, uveďte jej do režimu spánku.

Je-li počítač v režimu spánku, můžete jej pro další používání rychle probudit, přičemž obědnete proces spuštění.

Pro uvedení počítače do režimu spánku proveďte jednu z následujících akcí:

- Zavřete panel displeje.
- Stiskněte vypínač.
- Otevřete ovládací tlačítka a pak zvolte položku **Nastavení**  → **Napájení**  → **Spánkový režim**.

Poznámka: Než počítač přemístíte, přepněte jej do spánkového režimu. Přenášení počítače, zatímco se otáčí pevný disk, může poškodit pevný disk a vést ke ztrátě dat.


Chcete-li počítač probudit, proveďte jednu z následujících činností:

- Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. (Jen v režimu notebooku)
- Stiskněte vypínač.
- Stiskněte tlačítko Windows.


■ Vypínání počítače

Pokud počítač nebudete používat delší dobu, vypněte jej.

Vypnutí počítače:


- 1 Otevřete ovládací tlačítka a vyberte položku **Nastavení** .

1



- 2 Zvolte **Napájení**  → **Vypnout**.

2



■ ■ Ovládání dotykové obrazovky




Panel displeje přijímá vstupy prostřednictvím vícedotykové obrazovky jako tablet, nebo jako tradiční notebook prostřednictvím klávesnice a touchpadu.

■ Vícedotyková gesta


Pro provádění nejrůznějších úloh se můžete dotykové obrazovky dotýkat jedním nebo více prsty.

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p>Poklepání Jedno klepnutí na položku.</p> 	<p>Provádí akci, jako je spuštění aplikace, otevření odkazu nebo spuštění příkazu. Podobně jako klepnutí levým tlačítkem myši.</p>
<p>Stisknout a podržet Přiložte prst a přidržte jej chvíli na místě.</p> 	<p>Umožňuje zobrazit podrobné informace, než zvolíte požadovaný krok. Může také zobrazit nabídku s dalšími možnostmi. Podobá se klepnutí pravým tlačítkem myši.</p>


(pokračování)

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p>Změna velikosti Posuňte dva prsty k sobě nebo od sebe, zatímco se dotýkáte obrazovky.</p> 	<p>Zvětší a zmenší měřítko vizuálních aplikací, jako jsou obrázky a mapy. Může také přeskočit na začátek nebo konec seznamu.</p>
<p>Otáčení Umístíte dva či více prstů na danou položku a otočte rukou.</p> 	<p>Přetočí předmět. (Poznámka: Ne všechny předměty lze otáčet, záleží na aplikaci.)</p>
<p>Posunutí prstem Potáhněte prstem po obrazovce.</p> 	<p>Posouvání nebo pohyb v seznamech a na stránkách. Může také pohybovat s objektem, nebo lze gesto v závislosti na aplikaci použít ke kreslení nebo psaní. Podobně jako stisknutí a přidržení pro přesouvání nebo rolování myši.</p>

(pokračování)

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
<p data-bbox="120 328 313 355">Posunutí prstem</p> <p data-bbox="120 359 540 414">Začněte od libovolného okraje obrazovky a potáhněte prstem ke středu.</p> 	<p data-bbox="596 494 963 598">Potáhnutím od horního okraje dolů nebo nahoru od spodního okraje zobrazíte panel úloh na spodní straně obrazovky s příkazy aplikace včetně uložení, úpravy a mazání.</p> <p data-bbox="596 630 949 678">Pokud máte aktuálně otevřenou některou aplikaci, můžete také:</p> <ul data-bbox="596 694 991 954" style="list-style-type: none">• Posunutí prstem od horního okraje do poloviny obrazovky, aniž byste zvedli prst, umístit tuto aplikaci na levé nebo pravé straně obrazovky. Díky tomu můžete mít dvě aplikace současně otevřené v režimu rozdělené obrazovky.• Posunutí prstem od horního okraje přímo dolů k dolnímu okraji obrazovky bez toho, že byste zvedl prst, uzavřete aktuálně otevřenou aplikaci.


(pokračování)

Často používaná gesta	Prováděné úkoly
	<p>Potáhnutím od levého okraje můžete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Přivést a otevřít aplikaci, která je momentálně spuštěna v pozadí. <p>Pokud máte aktuálně spuštěno více aplikací, můžete:</p> <ul style="list-style-type: none">• Posunutí prstem zleva a přinést tuto aplikaci dopředu, a aniž byste pak zvedli prst, můžete tuto aplikaci zatlačit zpátky mimo levý okraj obrazovky. Tím se zobrazí seznam aplikací, které jsou na pozadí aktuálně spuštěné. <p>Potáhnutím od pravého okraje obrazovky zobrazíte ovládací tlačítka.</p>

■ ■ Připojování k bezdrátové síti LAN




Aktivace bezdrátového připojení

Pro potvrzení zakázání režimu Letadlo přejděte na plochu a zkontrolujte oznamovací oblast.

Pokud v pravém dolním rohu vidíte zobrazenou ikonu , je režim Letadlo zapnutý. V opačném případě je funkce bezdrátového připojení povolena.

Poznámka: Režim letadlo by měl být ve výchozím nastavení zakázán.


Pokud je režim Letadlo zapnutý, pro povolení funkce bezdrátového připojení proveďte jednu z následujících akcí:

- Stiskem tlačítka **F7** () vypnete režim letadlo.
- Otevřete ovládací tlačítka a zvolte položku **Nastavení**  →  a otevřete stránku konfiguraci sítě, pak přepněte přepínač režimu letadlo na možnost **Vypnuto**.

Připojování k bezdrátové síti LAN

Pokud je bezdrátová síť zapnutá, počítač bude automaticky vyhledávat dostupné bezdrátové sítě a zobrazí je na seznamu bezdrátových sítí LAN. Chcete-li se připojit k bezdrátové síti, klepněte na jméno sítě na seznamu, pak klepněte na tlačítko **Připojit**.


Poznámka: U některých sítí je nutný bezpečnostní klíč nebo heslo, aby bylo možno navázat spojení. Chcete-li se připojit k některé z těchto sítí, požádejte správce sítě nebo poskytovatele služeb internetu (ISP) o bezpečnostní klíč nebo heslo.



■ ■ Náповěda a podpora

Máte-li s používáním operačního systému jakékoli problémy, vyhledejte soubor Náповěda a podpora systému Windows.

Pro otevření souboru Náповěda a podpora systému Windows proveďte jednu z následujících akcí:

- Zvolte možnost **Nastavení** v rámci ovládacích tlačítek a pak zvolte možnost **Náповěda**.
- Stiskněte tlačítko Windows  + **Fn + F1**.



Soubor Náповěda a podpora systému Windows si můžete přečíst ve svém počítači. Po klepnutí na odkaz v části **Prozkoumat další možnosti** můžete také využít náповědu a podporu on-line.

Kapitola 3. Odstraňování potíží

■ ■ Často kladené otázky

Tato kapitola obsahuje časté dotazy podle kategorie.

■ Vyhledávání informací

Jaká bezpečnostní opatření mám při používání svého počítače dodržovat?

Bezpečnostní pokyny pro práci s počítačem obsahuje *Průručka s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*, která byla dodána s počítačem. Přečtěte si ji a všechny bezpečnostní pokyny při práci s počítačem dodržujte.

Kde najdu hardwarové specifikace svého počítače?

Hardwarové parametry počítače najdete na tištěných letáčích dodaných s počítačem.

Kde najdu informace o záruce?

Informace o záruce, platné pro váš počítač, včetně záruční doby a typu záručního servisu, naleznete v letáku Omezená záruka Lenovo, který byl dodán s počítačem.

■ Ovladače a předinstalovaný software

Kde jsou instalační disky pro předinstalovaný software společnosti Lenovo?

Váš počítač nebyl dodán se žádnými instalačními disky na předinstalovaný software společnosti Lenovo. Pokud potřebujete přeinstalovat jakýkoli předinstalovaný software, najdete instalační program na oddíle D vašeho pevného disku. Pokud instalační program nenajdete zde, můžete si jej stáhnout z webových stránek podpory pro zákazníky společnosti Lenovo.

Kde najdu ovladače pro různá hardwarová zařízení mého počítače?

Pokud je ve vašem počítači nainstalován operační systém Windows, společnost Lenovo nabízí ovladače pro všechna hardwarová zařízení, která potřebujete, na oddíle D vašeho pevného disku. Nejnovější ovladače zařízení můžete také stáhnout z webu podpory zákazníků společnosti Lenovo.

■ Nástroj pro nastavení systému BIOS

Co je Nástroj pro nastavení systému BIOS?

Nástroj pro nastavení systému BIOS je software na bázi paměti ROM. Zobrazuje základní informace o počítači a poskytuje možnosti pro nastavování spouštěcích zařízení, zabezpečení, hardwarového režimu a dalších předvoleb.

Jak spustím nástroj pro nastavení systému BIOS?

Spouštění nástroje pro nastavení systému BIOS?

- 1 Vypněte počítač.
- 2 Při spouštění počítače stiskněte a podržte tlačítko **Fn + F2**.

■ Získání pomoci

Jak mohu kontaktovat středisko zákaznické podpory?

Viz „Kapitola 3. Získání pomoci a servisu“ v *Příručce s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.

Kapitola 3. Odstraňování potíží

■ ■ Odstraňování potíží


Pokud řešení problému nenaleznete zde, prostudujte Kapitolu 1. Následující oddíl popisuje pouze ty problémy, které mohou předejít nutnosti postupovat podle komplexnějších informací v Kapitole 1.

Potíže s displejem

Po zapnutí počítače se na displeji nic nezobrazí.

Když zapnu počítač, na prázdné obrazovce se zobrazuje jen bílý kurzor.

Obrazovka zhasne, když je počítač zapnutý.

- Je-li obrazovka prázdná, zkontrolujte, zda:
 - Napájecí adaptér je zapojen do počítače a napájecí kabel je zapojen do funkční elektrické zásuvky.
 - Počítač je zapnutý. (Potvrďte dalším stiskem vypínače)
- Pokud jsou tyto položky řádně nastaveny a obrazovka je stále prázdná, nechte počítač opravit.
- Obnovte zálohované soubory v prostředí systému Windows, případně celý obsah pevného disku pomocí systému obnovy. Pokud na obrazovce stále vidíte jen kurzor, nechte počítač opravit.
- Je zapnutá správa napájení. Obnovu ze spánkového režimu nebo režimu hibernace zajistíte jedním z těchto kroků:
 - Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. (Jen v režimu notebooku)
 - Stiskněte vypínač.
 - Stiskněte tlačítko Windows.
 - Stiskem klávesy **F9** () potvrďte, zda je vypnuto podsvícení LCD obrazovky.

Potíže se spánkem či hibernací

Zobrazí se chybová zpráva o kritickém stavu baterie a počítač se okamžitě vypne.

Počítač přejde do režimu spánku ihned po zapnutí.

- Úroveň nabití baterie klesá. Připojte k počítači adaptér střídavého proudu.
- Zkontrolujte, zda:
 - Baterie je nabitá.
 - Provozní teplota je v dostupném rozpětí. Viz „Kapitola 2. Informace o používání a údržbě“ v *Příručka s bezpečnostními a obecnými informacemi Lenovo*.

Poznámka: Pokud je baterie nabitá a teplota je v uvedeném rozpětí, nechte počítač opravit.



Počítač se nevrátí ze spánkového režimu a počítač nefunguje.

- Pokud se počítač nevrátí ze spánkového režimu, možná se přepnul do režimu hibernace automaticky, protože baterie je vybitá. Zkontrolujte ukazatel napájení.
- Pokud je počítač v režimu spánku, připojte napájecí adaptér k počítači, pak stiskněte tlačítko Windows nebo tlačítko vypínače.
- Pokud je počítač v režimu hibernace nebo vypnutý, připojte napájecí adaptér k počítači, pak stiskněte tlačítko Windows nebo tlačítko vypínače a obnovte činnost.

Poznámka: Pokud se systém stále nevrátí ze spánkového režimu, váš systém přestane reagovat a nelze počítač vypnout, resetujte počítač. Neuložená data mohou být ztracena. Počítač resetujete stiskem a přidržením tlačítka vypínače po dobu pěti nebo více sekund. Pokud se počítač stále neresetuje, odpojte napájecí adaptér.

Potíže se zobrazovacím panelem

Obrazovka je prázdná.

- Proved'te následující kroky:
 - Pokud používáte napájecí adaptér nebo baterii a svítí kontrolka stavu baterie, stiskem tlačítka **F12** () zvýšíte jas obrazovky.
 - Pokud kontrolka napájení bliká, stiskem vypínače obnovte činnost ze spánkového režimu.
 - Pokud problém přetrvává, postupujte podle řešení dalšího problému „Obrazovka je nečitelná nebo deformovaná.“
 - Stiskem klávesy **F9** () potvrďte, zda je vypnuto podsvícení LCD obrazovky.

Obrazovka je nečitelná nebo deformovaná.

- Zkontrolujte, zda:
 - Rozlišení obrazovky a kvalita barev jsou správně nastaveny.
 - Je správně nastaven typ monitoru.

Na obrazovce se objevují nesprávné znaky.

- Jsou programy nebo operační systém správně nainstalovány? Pokud jsou správně nainstalovány a nakonfigurovány, nechte počítač opravit.

Potíže se zvukem

Z reproduktorů není slyšet žádný zvuk, ani při zvýšené hlasitosti.

- Zkontrolujte, zda:
 - Funkce ztlumení zvuku je vypnutá.
 - Nepoužíváte kombinovaný konektor zvuku.
 - Reproduktory jsou zvoleny jako zařízení pro přehrávání.

Kapitola 3. Odstraňování potíží

Potíže s baterií

Váš počítač se vypne dříve, než ukazatel stavu baterie ukazuje vybitou baterii.

-nebo-

Váš počítač funguje poté, co ukazatel stavu baterie ukazuje vybitou baterii.

- Dobijte baterii.

Jiné potíže

Počítač nereaguje.

- Chcete-li počítač vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko vypínače na 5 sekund nebo déle. Pokud počítač stále nereaguje, odpojte napájecí adaptér.
- Počítač se může uzamknout, když vstoupí do spánkového režimu během funkce komunikace. Když pracujete v síti, vypněte časovač spánkového režimu.

Připojené externí zařízení nefunguje.

- *Nepřipojujte* a neodpojujte žádná externí zařízení vyjma kabelů USB, když je počítač zapnutý. Jinak hrozí poškození počítače.
- Když používáte externí zařízení s vysokou spotřebou energie, jako je externí optická jednotka USB, použijte externí napájecí adaptér. Jinak může dojít k tomu, že zařízení není rozpoznáno nebo se systém může vypnout.

Ochranné známky

Následující položky jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lenovo v České republice, jiných zemích nebo obou.

Lenovo
IdeaPad

Microsoft a Windows jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech, jiných zemích nebo obou.

lenovo[®]

©Lenovo China 2013

cs-CZ
Rev. AA00