

Návod pro Microsoft Lumia 950



1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM karty
 - Vložení paměťové karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Nastavení vyzvánění
 - Hlasová schránka
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
4. SMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení střediska zpráv
5. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - gmail.com
 - Ostatní
7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení zámku displeje
 - Nastavení Windows Hello
 - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
 - Založení Microsoft účtu
 - Stažení aplikace
9. Ostatní
 - Změna motivu a pozadí
 - Přidání dlaždice na úvodní obrazovku
 - Změna velikosti dlaždice
 - Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky
 - Bluetooth - Zap./Vyp.
 - Bluetooth - párování telefonů
 - Bluetooth - odesílání obrázků

- Budík
- Pevná volba
- Nastavení seznamu čísel pevné volby
- Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



Základní nastavení telefonu



Vložení SIM karty



1. Z telefonu sundáte zadní kryt.

2. SIM kartu umístíte na vyznačené místo na obrázku.

3. Vložíte baterku.

4. Nakonec nacvaknete zpět zadní kryt.

Vložení paměťové karty




1. Z telefonu sundáte zadní kryt.

2. Vyndáte baterku a paměťovou kartu umístíte na vyznačené místo.

3. Vložíte zpět baterku.

4. Nakonec nacvaknete zadní kryt zpět.


Zapnutí telefonu a PIN




1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
2. Nakonec zadáte váš PIN.

Kontakty


Kopírování ze SIM karty do telefonu




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé*.




2. Poté ťuknete na *Možnosti* a zvolíte *Nastavení*.



3. Vyberete možnost *Importovat ze SIM karty*.




4. Stisknete tlačítko *další*.




5. Nakonec označíte kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a stisknete tlačítko *importovat*.


Založení nového kontaktu



1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé*.



2. Poté ťuknete na symbolem +.




3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na symbol diskety.


Upravení kontaktu včetně fotky




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé*.



2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.




3. Poté ťuknete na symbol tužky.



4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte stisknutím tlačítka *Přidat fotku*.




5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídít novou fotku a to přes symbol foťáku.




6. Fotku pořídíte ťuknutím na foťák.



7. Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na OK.




8. Poté ještě fotku oříznete.




9. Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na symbol diskety.


Volání




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete *Síť a bezdrátové připojení*.



3. Dále zvolíte *Mobilní síť + SIM*.




4. Poté ťuknete na *Nastavení SIM*.




5. VoLTE zapnete/vypnete stisknutím vypínače *Registrace IMS*.


Nastavení vyzvánění




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Prizpůsobení*.



3. Poté zvolíte *Zvuky*.




4. Dále ťuknete do řádku *Vyzváněcí tón*.




5. Melodie se přehraje stisknutí tlačítka se symbolem play. Výběr provedete ťuknutím na melodii.


Hlasová schránka



1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost telefon *Telefon*.




3. Zkontrolujete číslo hlasové schránky, jestli je shodné s tím na naší obrazovce (+420603123311). V případě, že se číslo liší, lze jej přepsat a to po stisknutí vypínače.

Nastavení hlasitosti hovoru





1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.



2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek na telefonu.



Zobrazení klávesnice při volání



1. V průběhu hovoru
tlačnete na *Číselník*.

2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání





1. V průběhu hovoru
stisknete tlačítko
Windows.

2. Poté stisknete dlaždici
Lidé.

3. A je to! :)



Hlasitý odposlech



1. Během hovoru ťuknete na *Hlasitý poslech*.

2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru




1. V průběhu hovoru ťuknete na *Přidržet*.


2. A je to! :)

SMS


Nastavení tónů




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Přizpůsobení*.




3. Dále zvolíte *Zvuky*.




4. Poté ťuknete na *Spravovat zvuky aplikací*.



5. Stisknete dlaždici *Zprávy*.




6. Vyberete možnost *Zvuk oznámení*.




7. Melodie se přehraje stisknutím tlačítka se symbolem play. Výběr provedete ťuknutím na melodii.


Upozornění o doručení SMS




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Systém*.




3. Dále zvolíte *Zprávy*.




4. Nakonec stisknete vypínač u volby *Potvrzení o doručení SMS*.


Nastavení střediska zpráv




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Systém*.




3. Dále zvolíte *Zprávy*.




4. V případě, že se číslo SMS centra liší, přepište ho podle naší obrazovky na +420603052000.


Internet




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Síť a bezdrátové připojení*.




3. Dále zvolíte *Mobilní síť + SIM*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače u volby *Datové připojení*.


Zap./Vyp. internetu v zahraničí




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Síť a bezdrátové připojení*.



3. Dále zvolíte *Mobilní síť + SIM*.




4. Poté ťuknete do možnosti *Nastavení datového roamingu*.




5. Internet v zahraničí zapnete výběrem volby *roaming*.


Přihlášení do Wi-Fi sítě




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Sít a bezdrátové připojení*.




3. Dále zvolíte *Wi-Fi*.



4. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače.




5. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.




6. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *Hotovo*.


Zap./Vyp. přístupového bodu




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Síť a bezdrátové připojení*.



3. Dále zvolíte *Mobilní hotspot*.



4. Sdílení internetu zapnete/vypnete stisknutím vypínače.




5. Případnou úpravu nastavení provedete stisknutím tlačítka se symbolem tužky.




6. Úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *OK*.


Nastavení e-mailu




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Outlook Pošta*.



2. Stisknete tlačítko *Přidat účet*.




3. Vyberete možnost *Jiný účet*.




4. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.




5. Dále vyplníte vaše jméno a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.




6. Nakonec stisknete tlačítko *Hotovo*.




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Outlook Pošta*.



2. Stisknete tlačítko *Přidat účet*.




3. Vyberete možnost *Jiný účet*.



4. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.




5. Dále vyplníte vaše jméno a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.




6. Nakonec stisknete tlačítko *Hotovo*.




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Outlook Pošta*.




2. Stisknete tlačítko *Přidat účet*.




3. Vyberete možnost *Jiný účet*.







4. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.



5. Dále vyplníte vaše jméno a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.



6. Nakonec stisknete tlačítko *Hotovo*.






1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Outlook Pošta*.

2. Stisknete tlačítko *Přidat účet*.

3. Vyberete možnost *Google*.





4. Vyplníte vaší e-mailovou adresu a stisknete tlačítko *Další*.



5. Dále vyplníte heslo k vašemu e-mailovému účtu a stisknete tlačítko *Přihlásit se*.

6. Poté stisknete tlačítko *Povolit*.

7. Nakonec stisknete tlačítko *Hotovo*.






1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Outlook Pošta*.

2. Stisknete tlačítko *Přidat účet*.

3. Vyberete možnost *Rozšířené nastavení*.

4. Vyberete *Internetový e-mail*.




5. Vyplníte potřebné údaje. Název a nastavení příchozího e-mailového serveru zjistíte u svého poskytovatele služeb.


6. Nastavení SMTP serveru opište z naší obrazovky. Jako uživatelské jméno a heslo použijte přihlašovací údaje do Můj T-Mobile.

7. Nakonec stisknete tlačítko *Hotovo*.


Zapnutí PIN kódu




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.



2. Dále zvolíte *Síť a bezdrátové připojení*.




3. Poté vyberete *Mobilní síť + SIM*.



4. Zvolíte *Nastavení SIM*.




5. PIN zapnete stisknutím tlačítka *Použit PIN kód SIM karty*.




6. Nakonec zadáte PIN kód k vaší SIM kartě.


Změna PIN kódu




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.



2. Dále zvolíte *Síť a bezdrátové připojení*.




3. Poté vyberete *Mobilní síť + SIM*.



4. Zvolíte *Nastavení SIM*.




5. Dále stisknete tlačítko *Změnit PIN kód SIM karty*.




6. Nakonec zadáte aktuální a nový PIN.


Nastavení zámku displeje




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Účty*.




3. Dále zvolíte *Možnosti přihlášení*.



4. U možnosti PIN kód stisknete tlačítko *Přidat*.




5. Zde vytvoříte PIN kód pro odemknutí telefonu a stisknete tlačítko *OK*.




6. Nakonec zvolíte časovou prodlevu pro znovu přihlášení. Doporučujeme nastavit na *Pokaždé*.


Nastavení Windows Hello




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Účty*.




3. Dále zvolíte *Možnosti přihlášení*.



4. U možnosti Windows Hello stisknete tlačítko *Nastavit*.



5. Stisknete tlačítko *Začínáme*.



6. Zadáte svůj PIN pro odemykání telefonu.




7. Dále postupujte dle pokynů.




8. Nyní můžete nastavení zpřesnit nebo ukončit.


Reset přístroje do továrního nastavení




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Systém*.




3. Poté zvolíte *O systému*.



4. Stisknete tlačítko *Obnovit tovární nastavení telefonu*.





5. Potvrdíte, že chcete telefon smazat.



6. Nakonec ještě jednou potvrdíte, že chcete telefon smazat.

Aplikace

Založení Microsoft účtu






1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Store*.

2. Stisknete tlačítko *Menu*.

3. Dále zvolíte *Přihlásit se*.

4. Vyberete *Účet Microsoft*.




5. Dále ťuknete *Vytvořte si ho!*

6. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *Další*. V případě, že nemáte e-mailovou adresu, tak si jí můžete založit přes volbu *Získat novou e-mailovou adresu*.


7. Toto nastavení je volitelné.

8. Nakonec stisknete tlačítko *Další*.


Stažení aplikace




1. Na úvodní obrazovce stisknete dlaždici **Store**.




2. Pomocí lupy vyhledáte požadovanou aplikaci.




3. Jakmile se požadovaná aplikace zobrazí ve výběru, tak na ní ťuknete.



4. Pro stažení aplikace stisknete tlačítko **Zdarma**.




5. Při prvním stažení aplikace budete požádáni o doplnění data narození.




6. A je to! :)

Ostatní


Změna motivu a pozadí



1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Prizpůsobení*.




3. Možností *Start* měníte pozadí a možností *Barvy* měníte barvu dlaždic.


Přidání dlaždice na úvodní obrazovku



1. V menu si vyberete dlaždici, kterou chcete přidat na úvodní obrazovku a podržíte na ní prst.





2. Po pár vteřinách se zobrazí nabídka kde zvolíte možnost *Připnout na Start*.




3. A je to! :)

Změna velikosti dlaždice




1. Na úvodní obrazovce podržte pár vteřin prst na dlaždici, u které chcete změnit velikost.
2. Velikost dlaždice změňte ťuknutím na symbol šipky.

Odebrání dlaždice z úvodní obrazovky




1. Na úvodní obrazovce podržte pár vteřin prst na dlaždici, kterou chcete odstranit.
2. Dlaždici odstraníte ťuknutím na symbol škrtnutého špendlíku.


Bluetooth - Zap./Vyp.




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zařízení*.



3. Dále zvolíte *Bluetooth*.




4. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače.




5. A je to! :)


Bluetooth - párování telefonů




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Zařízení*.




3. Dále zvolíte *Bluetooth*.



4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro párování.



5. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko *ok*.



6. A je to hotové. :)


Bluetooth - odesílání obrázků




1. V menu stisknete dlaždici *Fotky*.



2. U vybrané fotky stisknete tlačítko *sdílet*.




3. Dále vyberete *Bluetooth*.




4. Ze seznamu vyberete zařízení, na které chcete obrázek poslat.


Budík




1. V menu stisknete dlaždici *Budíky*.




2. Dále ťuknete na symbol *+*.




3. Zvolte čas, možnosti budíku a ťuknete na symbol *diskety*.




4. A je to! :)




1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Systém*.



3. Dále zvolíte *Telefon*.






4. Pevnou volbu zapnete/vypnete stisknutím vypínače u možnosti *Povolena čísla*.



5. Nakonec zadáte svůj PIN2.

Nastavení seznamu čísel pevné volby







1. Pokud máte zapnutou pevnou volbu, tak na úvodní obrazovce stisknete dlaždici *Lidé*.

2. Poté ťuknete na symbol +.

3. V řádku uložit do zvolíte volbu *FDN*. Dále vyplníte požadované údaje a ťuknete na symbol diskety.

4. Nakonec zadáte váš PIN2.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)



1. V menu stisknete dlaždici *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Systém*.

3. Dále zvolíte *Telefon*.

4. Nastavení identifikace provedete pod možností *Zobrazit moje ID volajícího*.