

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí:


Dvojitým poklepním na horní dotykovou plochu zařízení zapnete / vypnete (viz Obrázek 3-1. Touch switch).

Použití:

Hrot pera stačí přiložit na displej iPadu a začít používat, zařízení není potřeba párovat.



Nabíjení:

Připojte k peru USB-C kabel zapojený do USB adaptéru, ten zapojte do sítě.



Jak vyměnit hrot pera:


Hrot je připevněn k tělu pera pomocí šroubovitého závitu. Pro výměnu pera tedy stačí hrot odšroubovat a následně našroubovat nový hrot.



U iPadů, které to umožňují, lze pero přiložit pomocí magnetické části k tělu iPadu.

Detailní popis

1. Spínač zapnutí / vypnutí
2. USB-C rychlonabíjení
3. Světelný indikátor baterie
 - Modrá – zařízení je v provozu
 - Červená – zařízení se nabíjí
 - Zelená – plně nabito



Popis produktu

Typ baterie: Li-polymer 140mAh

Doba použití: více než 4–8 hodin

Doba nabíjení: 90 minut

Způsob nabíjení: přes USB-C

Automatické vypnutí: po 30 minutách nečinnosti

Materiál: plast

Rozměry: 165 x 8,9 mm

Rozměr hrotu: 1,7 mm